

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions	GB
Инструкция по эксплуатации	RU

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual. Перед установкой и подсоединениями прочитайте прилагаемую инструкцию по

установке и подсоединению.



CDX-L490EE

Welcome!

Thank you for purchasing this Sony Compact Disc Player. You can enjoy its various features even more with:

- CD TEXT information (displayed when a CD TEXT disc* is played).
- Optional controller accessory Card remote commander RM-X114
- * A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name, and track names. This information is recorded on the disc.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This label is located on the bottom of the chassis.

CAUTION—INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

This label is located on the drive unit's internal chassis.

Table of Contents


Location of controls4Precautions5Notes on discs6	Other Ful Adjusting Quickly at
Getting Started Resetting the unit. 7 Detaching the front panel 7 Setting the clock 8	Changing — Men Setting the
Playing a disc. 9 Display items. 9 Playing tracks repeatedly Repeat Play 10 Playing tracks in random order Shuffle Play 10	Maintenan Removing Specificati Troublesh Error displ
Radio Storing stations automatically — Best Tuning Memory (BTM)	

nctions

Adjusting the balance and fader	. 12
Quickly attenuating the sound	. 12
Changing the sound and display settings	
— Menu	. 12
Setting the equalizer (EQ3)	. 13
Additional Information	
Maintenance	. 14
Removing the unit	. 15
Specifications	. 16
Troubleshooting	. 17

Location of controls

Refer to the pages listed for details.



- 1 Volume +/- button
- 2 SEL (select) button Selecting items.
- 3 MODE button

Changing the operation.

- 4 Display window
- 5 OFF (Stop/Power off) button* 7,9
- 7 🏚 (front panel release) button 7
- SOURCE (Power on/Radio/CD) button
 Selecting the source.
- 9 ATT (attenuate) button 12
- 10 BTM button 10
- II SENS button 11
- **12 RESET button** (located on the front side of the unit, behind the front panel) 7
- 13 Number buttons

Radio:

Storing the desired station on each number button.

- DSPL (display mode change) button
- III SHUF button 10
- REP button 10
- **17 EQ3 button** 13
- Receptor for the card remote commander

19 SEEK +/- button

Radio:

Tuning in stations automatically/finding a station manually.

CD


Skipping tracks/fast-forwarding, reversing a track.

* Warning when installing in a car without an ACC (accessory) position on the ignition switch

After turning off the ignition, be sure to press and hold <u>OFF</u> on the unit until the display disappears.

Otherwise, the display does not turn off and this causes battery drain.

Card remote commander RM-X114 (optional)



The corresponding buttons of the card remote commander control the same functions as those on this unit.

- 1 DSPL button
- 2 MENU button*
- 3 SOURCE button
- 4 SEEK (+/-) buttons
- 5 SOUND button
- 6 OFF button
- **7** VOL (+/–) buttons
- 8 MODE button
- 9 LIST button*
- 10 DISC*/PRESET (+/-) buttons
- **III** ENTER button*
- 12 ATT button

Note

If the display disappears by pressing OFF), it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Tip

Refer to "Replacing the lithium battery" for details on how to replace the batteries (page 14).

Precautions

- If your car has been parked in direct sunlight, allow the unit to cool off before operating it.
- Power aerial will extend automatically while the unit is operating.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture condensation may occur inside the lenses and display of the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.


To maintain high sound quality

Be careful not to splash juice or other soft drinks onto the unit or discs.


^{*} Not available for this unit

Notes on discs

- To keep the disc clean, do not touch the surface. Handle the disc by its edge.
- Keep your discs in their cases or disc magazines when not in use.
- Do not subject the discs to heat/high temperature. Avoid leaving them in parked cars or on dashboards/rear trays.



 Do not attach labels, or use discs with sticky ink/residue. Such discs may stop spinning when used, causing a malfunction, or may ruin the disc.



 Do not use any discs with labels or stickers attached.

The following malfunctions may result from using such discs:

- Inability to eject a disc (due to a label or sticker peeling off and jamming the eject mechanism).
- Inability to read audio data correctly (e.g., playback skipping, or no playback) due to heat shrinking of a sticker or label causing a disc to warp.
- Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star) cannot be played on this unit.
 Attempting to do so may damage the unit. Do not use such discs.
- You cannot play 8 cm CDs.

 Before playing, clean the discs with a commercially available cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.



Notes on CD-R/CD-RW discs

 You can play CD-Rs (recordable CDs)/CD-RWs (rewritable CDs) designed for audio use on this unit.

Look for these marks to distinguish CD-Rs/CD-RWs for audio use.





These marks denote that a disc is not for audio use.








- Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the equipment used for its recording or the condition of the disc) may not play on this unit.
- You cannot play a CD-R/a CD-RW that is not finalized*.
- * A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW disc to be played on the audio CD player.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit.

Remove the front panel and press the RESET button with a pointed object, such as a ballpoint pen.



Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.


Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds. If you connect an optional amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be deactivated.

1 Press (OFF)*.

CD playback or radio reception stops (the key illumination and display remain on).

- * If your car has no ACC position on the ignition switch, be sure to turn the unit off by pressing (OFF) until the display disappears to avoid car battery drain.
- 2 Press **a**, then pull it off towards you.



Notes

- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- Do not drop or put excessive pressure on the front panel and its display window.
- Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.


Tip

When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case.

continue to next page →

Attaching the front panel

Attach part (a) of the front panel to part (b) of the unit as illustrated and push the left side into position until it clicks.



Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.

Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press (DSPL) for 2 seconds.
The hour indication flashes.



- 1 Press the volume +/- button to set the hour.
- **2 Press** SEL. The minute indication flashes.
- 3 Press the volume +/- button to set the minute.
- 2 Press DSPL.



The clock starts. After the clock setting is completed, the display returns to normal play mode.

CD Player

Playing a disc

Insert the disc (labelled side up).



Playback starts automatically.

If a disc is already inserted, press SOURCE repeatedly until "CD" appears to start playback.

То	Press
Stop playback	△ or OFF
Eject the disc	_
Skip tracks – Automatic Music Sensor	SEEK (-/+) (I◀◀/▶►I) [once for each track]
Fast-forward/ reverse - Manual Search	SEEK) (-/+) (◀◀/▶▶) [hold to desired point]

Notes

- While the first/last track on the disc is playing, if SEEK (+) or SEEK (-) is pressed, playback skips to the last/first track of the disc.
- When the last track on the disc is over, playback restarts from the first track of the disc.

Display items

When the track changes, any prerecorded title*1 of the new track is automatically displayed (if the Auto Scroll function is set to "ON," names exceeding 8 characters will be scrolled (page 12)).



Displayable items

- Track number/Elapsed playing time
- Disc name*1/Artist name*2
- Track name*1

То	Press
Switch display item	DSPL

- *1 When pressing DSPL, "NO NAME" indicates that there is no prerecorded name to display.
- *2 Only for CD TEXT discs with the artist name.

Notes

- Some characters cannot be displayed. Characters and signs which cannot be displayed appear as "*."
- For some CD TEXT discs with very many characters, information may not scroll.
- This unit cannot display the artist name for each track of a CD TEXT disc.

Tip

When A.SCRL (Auto Scroll) is set to off and the disc/track name is changed, the disc/track name does not scroll.

Playing tracks repeatedly

- Repeat Play

The current track will repeat itself when it reaches the end.

During playback, press (REP) repeatedly until "REP-ON" appears in the display.

Repeat Play starts.

To return to normal play mode, select "REP-OFF."

Playing tracks in random order

- Shuffle Play

You can select to play the tracks on the current disc in random order.

During playback, press SHUF repeatedly until "SHUF-ON" appears in the display.

Shuffle Play starts.

To return to normal play mode, select "SHUF-OFF."

Radio

The unit can store up to 6 stations per band (FM1, FM2, FM3*, AM1, and AM2).

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

* FM3 tuning range is 65 to 74 MHz (at 30kHz step).

Storing stations automatically

— Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals within the selected band, and stores them in the order of their frequency.

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press (BTM) for 2 seconds.
 The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.
 A beep sounds when the setting is stored.

Notes

- If only a few stations can be received due to weak signals, some number buttons will retain their former settings
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.

Receiving the stored stations

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the radio.
- 2 Press (MODE) repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (1 to 6) on which the desired station is stored.

If preset tuning does not work

- Automatic tuning/Local Seek Mode

Automatic tuning:

Press <u>SEEK</u> (+) or <u>SEEK</u> (-) to search for the station.

Scanning stops when the unit receives a station. Repeat the operation until the desired station is received.

Local Seek Mode:

If the automatic tuning stops too frequently, press (SENS) repeatedly until "LOCAL-ON" appears in the display.

"LCL" indicator is displayed.



Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

To cancel the local seek mode, select "LOCAL-OFF."

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) (+) or (SEEK) (-) to locate the approximate frequency, then press (SEEK) (+) or (SEEK) (-) repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

If FM stereo reception is poor

— Monaural Mode

During radio reception, press <u>SENS</u> repeatedly until "MONO-ON" appears in the display.

"MONO" indicator is displayed.



The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).

To return to normal radio reception mode, select "MONO-OFF."

Storing only the desired stations

You can manually preset the desired stations on any chosen number button.

- 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the radio.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band.
- 3 Press SEEK (+) or SEEK (-) to tune in the station that you want to store.
- 4 Press the desired number button (1 to (6)) for 2 seconds until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Other Functions

Adjusting the balance and fader

You can adjust the balance and fader.

1 Press (SEL) repeatedly until "BAL" or "FAD" appears.

Each time you press (SEL), the item changes as follows:

$$\label{eq:lower_lower} \begin{split} \mathsf{LOW}^* &\to \mathsf{MID}^* \to \mathsf{HI}^* \to \\ \mathsf{BAL} \ (\mathsf{left\text{-}right}) &\to \mathsf{FAD} \ (\mathsf{front\text{-}rear}) \end{split}$$

- * When EQ3 is activated (page 13).
- 2 Press the volume +/- button to adjust the selected item.

Note

Adjust within 3 seconds after selecting the item.

Quickly attenuating the sound

Press (ATT).

After "ATT-ON" momentarily appears, the "ATT" appears in the display.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

Tip

When the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead, the unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

Changing the sound and display settings

- Menu

The following items can be set:

SET (Set Up)

- A.SCRL (Auto Scroll)* (page 9)
- M.DSPL (Motion Display) the demonstration mode which appears when no source is selected (e.g., tuner is turned off).
- BEEP to turn the beeps on or off.

Selecting the desired item

Press (SEL) and the desired preset number button simultaneously.

(SEL) + (3): A.SCRL*

SEL + 4: M.DSPL

SEL + 6: BEEP

After the mode setting completed, the display returns to normal play mode.

Note

The displayed item will differ depending on the source.

To cancel the item, press SEL and the preset number button simultaneously again.

^{*}When no CD is playing, this item will not appear.

Setting the equalizer (EQ3)

You can select an equalizer curve for 7 music types (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM, and OFF (equalizer OFF)).

You can store a different equalizer setting for each source.

Selecting the equalizer curve

- 1 Press SOURCE to select a source (Radio or CD).
- 2 Press EQ3 repeatedly until the desired equalizer curve.

Each time you press EQ3, the item changes.



To cancel the equalizing effect, select "OFF."

Adjusting the equalizer curve

You can store and adjust the equalizer settings for different tone ranges.

- 1 Press SOURCE to select a source (Radio or CD).
- 2 Press EQ3 repeatedly to select the desired equalizer curve.
- 3 Adjusting the equalizer curve.
 - 1 Press SEL repeatedly to select the desired tone range.

Each time you press (SEL), the tone range changes.

 $LOW \rightarrow MID \rightarrow HI (\rightarrow BAL \rightarrow FAD)$

Press the volume +/- button repeatedly to adjust to the desired volume level.

The volume level is adjustable by 1 dB steps from -10 dB to +10 dB.



Repeat step 1 and 2 to adjust the equalizer curve.

To restore the factory-set equalizer curve, press (SEL) for 2 seconds.

After 3 seconds, the display returns to normal play mode.

Note


When EQ3 is set to "OFF," you cannot adjust the equalizer curve settings.

Additional Information

Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.




Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 7) and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.






Back of the front panel

Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Replacing the lithium battery

Under normal conditions, batteries will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



Notes on lithium battery


- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING


Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Removing the unit


- 1 Remove the protection collar.
 - 1 Detach the front panel (page 7).
 - 2 Engage the release keys together with the protection collar.




3 Pull out the release keys to remove the protection collar.




- 2 Remove the unit.
 - 1 Insert both release keys together until they click.



2 Pull the release keys to unseat the unit.



Slide the unit out of the mounting.



Specifications

CD Player section

90 dBSignal-to-noise ratio

10 - 20.000 HzFrequency response

Wow and flutter Below measurable limit

Tuner section

FΜ

Tuning range FM1/FM2:

87.5 - 108 MHz (at 50 kHz step) FM3:

65 - 74 MHz (at 30 kHz step)

Aerial terminal External aerial connector 10.7 MHz/450 kHz

Intermediate frequency 9 dBf

Usable sensitivity Selectivity 75 dB at 400 kHz Signal-to-noise ratio 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonic distortion at 1 kHz

0.5 % (stereo), 0.3 % (mono)

Separation 35 dB at 1 kHz Frequency response 30 - 15,000 Hz

AM

Tuning range 531 - 1.602 kHz Aerial terminal External aerial connector Intermediate frequency 10.7 MHz/450 kHz

Sensitivity 30 µV

Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance 4-8 ohms Maximum power output $45 \text{ W} \times 4 \text{ (at 4 ohms)}$ General

Power requirements

Optional accessory

Outputs Audio outputs (rear)

Power aerial relay control

terminal

Telephone ATT control Inputs

terminal

Tone controls Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD)

Mid:

±10 dB at 1 kHz (XPLOD)

High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)

12 V DC car battery

(negative earth) Dimensions

Approx. $178 \times 50 \times 176 \text{ mm}$

(w/h/d)Mounting dimensions Approx. $182 \times 53 \times 161 \text{ mm}$

(w/h/d)

Mass Approx. 1.2 kg

Parts for installation and Supplied accessories

connections

Front panel case (1) Card remote commander

RM-X114

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

No sound.

- Press the volume + button to adjust the volume.
- Cancel the ATT function.
- Set the fader control to the centre position for a 2-speaker system.

The contents of the memory have been erased.

- The RESET button has been pressed.
 - → Store again into the memory.
- The power cord or battery has been disconnected.
- The power connecting cord is not connected properly.

No beep sound.

- The beep sound is cancelled (page 12).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The display disappears if you press and hold OFF).
- → Press and hold OFF again until the display appears.
- Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 14) for details.

Stored stations and correct time are erased. The fuse has blown.

Makes noise when the ignition key is in the ON, ACC, or OFF position.

The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

No power is being supplied to the unit.

- Check the connection. If everything is in order, check the fuse.
- The car does not have an ACC position.
 - → Press SOURCE (or insert a disc) to turn on the unit.

The power is continuously supplied to the unit.

The car does not have an ACC position.

The power aerial does not extend.

The power aerial does not have a relay box.

CD playback

A disc cannot be loaded.

- · Another CD is already loaded.
- The CD has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

Playback does not begin.

- Defective or dirty CD.
- CD-R/CD-RW that is not finalized.
- You tried to playback a CD-R/CD-RW not designed for audio use.
- Some CD-Rs/CD-RWs may not play due to its recording equipment or the disc condition.

A disc is automatically ejected.

The ambient temperature exceeds 50°C.

The operation buttons do not function. CD will not be ejected.

Press the RESET button.

The sound skips from vibration.

- The unit is installed at an angle of more than 60° .
- The unit is not installed in a sturdy part of the car.

The sound skips.

Dirty or defective disc.

continue to next page →

Radio reception

Preset tuning is not possible.

- Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

The stations cannot be received. The sound is hampered by noises.

- Connect a power aerial control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's aerial booster (only when your car has built-in FM/AM aerial in the rear/side glass).
- Check the connection of the car aerial.
- The auto aerial will not go up.
 - Check the connection of the power aerial control lead.
- · Check the frequency.

Automatic tuning is not possible.

- The local seek mode is set to "ON."
 - → Set the local seek mode to "OFF" (page 11).
- The broadcast signal is too weak.
 - → Perform manual tuning.

The "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
 - → Set the monaural reception mode to "ON" (page 11).

A programme broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.

→ Cancel monaural reception mode (page 11).

Error displays/Messages

Error displays

The following indications will flash for about 5 seconds, and an alarm sound will be heard.

ERROR

- A CD is dirty or inserted upside down.
 - → Clean or insert the CD correctly.
- A CD cannot play because of some problem.
 → Insert another CD.

FAILURE

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.

→ See the installation guide manual of this model to check the connection.

HI TEMP

The ambient temperature is more than 50°C.

→ Wait until the temperature goes down below 50°C.

OFFSET

There may be an internal malfunction.

→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

RESET

The CD unit cannot be operated because of some problem.

→ Press the RESET button on the unit.

Messages

L.SEEK +/-

The Local Seek mode is on during automatic tuning (page 11).

"LL LL" or " ¬¬¬"

You have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.



Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на проигрывателе компактдисков Sony. Данный проигрыватель имеет ряд новых характеристик:

- Информация CD TEXT (отображается, когда воспроизводится диск с CD TEXT*).
- Дополнительное вспомогательное устройство для управления Пульт дистанционного управления RM-X114
- Диск с CD TEXT это звуковой компакт-диск, содержащий такую информацию, как название диска, имя исполнителя и названия композиций. Эта информация записана на диске.



Проигрыватель компактдисков с диапазоном FM/AM Сделано в Таиланде

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку,

Токио 141-0001, Япония

CLASS 1 LASER PRODUCT

Эта этикетка находится в нижней части шасси.

CAUTION—INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

Эта этикетка находится на внутреннем шасси приводного устройства.

Содержание


Расположение органов управления
Начало работы
Переустановка параметров
устройства
Установка часов
Проигрыватель компакт-дисков
Воспроизведение диска 9
Надписи на дисплее
Повторное воспроизведение композиций
Повтор воспроизведения 10
Воспроизведение композиций в
случайной последовательности
Перетасованное
воспроизведение10
Радиоприемник
Автоматическое сохранение
радиостанций в памяти
— Память оптимальной настройки (ВТМ)10
Прием радиостанций, сохраненных в
памяти11
Сохранение в памяти только
необходимых радиостанций 11

Другие функции
Настройка баланса и фейдера 12
Резкое снижение уровня
громкости
Изменение параметров звука и
дисплея
— Меню
Настройка эквалайзера (EQ3) 13
Дополнительная информация
Уход за аппаратом14
Извлечение устройства15
Технические характеристики 17
Устранение неполадок 18
Инликация/сообщения об

ошибках......19

Расположение органов управления

Подробнее см. на указанных страницах.



- 1 Кнопка регулятора громкости +/-
- **2 Кнопка SEL (выбор)** Выбор элементов.
- **3 Кнопка МОDE** Изменение операции.
- 4 Окно дисплея
- **5** Кнопка OFF (Стоп/Питание выкл)*
- 6 Кнопка (извлечение диска) 9
- 7 Кнопка ★ (для снятия передней панели) 7
- Кнопка SOURCE (Питание вкл/ радио/компакт-диск)
 Выбор источника.
- 9 Кнопка АТТ (приглушение звука) 12
- **10 Кнопка ВТМ** 10
- **П** Kнопка SENS 11
- **12 Кнопка RESET** (расположена под передней панелью) 7
- 13 Номерные кнопки

Радиоприемник:

сохранение нужной радиостанции с назначением ей соответствующей номерной кнопки.

- **Кнопка DSPL (изменение режима** дисплея) 8, 9
- **15 Кнопка SHUF** 10
- **16 Кнопка REP** 10
- 77 Кнопка EQ3 13
- Датчик пульта дистанционного управления

№ Кнопка SEEK +/-

Радиоприемник:

автоматическая настройка на станции/поиск станции вручную.

Компакт-диск:


пропуск композиций/быстрая прокрутка композиции вперед или назад.

* Соблюдайте осторожность, выполняя установку в автомобиле, в котором нет положения АСС (принадлежности) в замке зажигания

После выключения зажигания обязательно нажмите кнопку <u>OFF</u> на аппарате и удерживайте ее нажатой, пока не погаснет дисплей.

Если этого не сделать, дисплей не отключается, что может привести к разрядке аккумулятора.

Пульт дистанционного управления RM-X114 (дополнительный)



Кнопки на пульте дистанционного **УПравления** с такими же обозначениями, что и на устройстве, управляют теми же функциями.

- KHORKA DSPL
- 2 Кнопка MENU*
- **З** Кнопка SOURCE
- 4. Кнопки SEEK (+/-)
- **5** Kнопка SOUND
- 6 Кнопка OFF
- 7 Кнопки VOL (+/-)
- **8** Кнопка МОДЕ
- 9 KHORKA LIST*
- 10 Кнопки DISC*/PRESET (+/-)
- **11** Кнопка ENTER*
- **12** Кнопка АТТ

Примечание

Если дисплей отключается с помощью кнопки OFF), то им невозможно будет управлять с пульта дистанционного управления, пока на устройстве не будет нажата кнопка (SOURCE) или не будет вставлен диск для приведения устройства в активное состояние.

Подробные инструкции по замене батареек см. в разделе "Замена литиевой батарейки" (стр. 15).

Меры предосторожности

- Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится.
- При работе устройства автоматически выдвигается приемная антенна.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sonv.

Конденсация влаги

В дождливый день или при нахождении в месте с повышенной влажностью на линзах или дисплее устройства может конденсироваться влага. Это может привести к неправильной работе устройства. В этом случае извлеките диск и подождите приблизительно час, пока не испарится влага.

Для поддержания высокого качества звука

Будьте осторожны и не проливайте сок или другие напитки на устройство или диски.

^{*} Отсутствует на данном устройстве


Примечания относительно дисков

- Чтобы диск оставался чистым, не прикасайтесь к его поверхности. Диск следует брать за края.
- Когда диски не используются, храните их в футлярах или в магазинах для дисков.
- Не подвергайте диски воздействию тепла/высокой температуры.
 Старайтесь не оставлять их в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задними сиденьями.





• Не прикрепляйте наклейки и не используйте диски с остатками чернил или клея на них. Использование таких дисков может привести к остановке их вращения, неправильной работе или повреждению.



- Не используйте диски с ярлыками и клейкими наклейками.
 В результате использования таких дисков могут возникнуть следующие неполадки:
 - не удается извлечь диск (так как отклеился ярлык или наклейка, что привело к затору в механизме извлечения диска).
- не удается правильно прочесть аудиоданные (например, скачки при воспроизведении или отсутствие воспроизведения) из-за того, что ярлык или наклейка деформировались от тепла, что привело к перекосу диска.

- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом аппарате. В противном случае это может привести к повреждению аппарата. Не пользуйтесь такими дисками.
- Нельзя воспроизводить компакт-диски диаметром 8 см.
- Перед воспроизведением протрите компакт-диск имеющейся в продаже чистящей тканью. Протирайте компакт-диск в направлении от центра к краям. Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, разбавитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для виниловых пластинок.



Примечания относительно дисков CD-R/CD-RW

 На этом устройстве можно воспроизводить диски CD-R (записываемые компакт-диски)/CD-RW (перезаписываемые компакт-диски), предназначенные для воспроизведения звука

Эти символы означают, что диски CD-R/ CD-RW предназначены для воспроизведения звука.





Эти символы означают, что диск не предназначен для воспроизведения звука.








- Некоторые диски CD-R/CD-RW (в зависимости от аппаратуры, на которой выполнялась запись, или состояния самого диска) могут не воспроизводиться на данном аппарате.
- Нельзя воспроизвести незакрытый* диск CD-R/CD-RW.
- * Процесс, необходимый, чтобы записанный диск CD-R/CD-RW можно было воспроизводить на проигрывателе звуковых компакт-дисков.

Начало работы

Переустановка параметров устройства

Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует переустановить параметры устройства. Снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например, шариковой ручки.



Примечание

При нажатии кнопки RESET происходит стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров.

Снятие передней панели

Для предотвращения кражи аппарата Вы можете снять с него переднюю панель.

Предупреждающий сигнал


Если Вы, повернув ключ зажигания, перевели его в положение ОFF, не отсоединив переднюю панель, в течение нескольких секунд будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Если Вы не пользуетесь встроенным усилителем, а подключаете дополнительный, звуковой сигнал включаться не будет.

1 Нажмите кнопку **OFF** *.

Воспроизведение компакт-диска или прием радиопрограмм прекращается (подсветка клавиш и индикация на дисплее остаются).

* Если в замке зажигания на автомобиле нет положения АСС, во избежание разрядки аккумулятора не забудьте выключить аппарат, нажав и удерживая кнопку ОFF, пока не погаснет экран.

2 Нажмите кнопку ♠, затем снимите панель, потянув на себя.



Примечания


- Если Вы снимаете панель при включенном питании, оно автоматически отключается во избежание повреждения громкоговорителей.
- Старайтесь не ронять переднюю панель. Не надавливайте слишком сильно на переднюю панель и ее окошко дисплея.
- Не подвергайте переднюю панель воздействию тепла/высокой температуры или влажности.
 Старайтесь не оставлять ее в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем.

Совот

Если Вы уносите переднюю панель с собой, поместите ее в прилагаемый специальный футляр.

Установка передней панели

Прикрепите часть (а) передней панели к части (в) аппарата, как показано на рисунке, и установите левую сторону на место до щелчка.



Примечание

He ставьте ничего на внутреннюю поверхность передней панели.

Установка часов

Часы данного аппарата имеют 24-часовую индикацию.


Пример: установка часов на 10:08

1 Нажмите на 2 секунды кнопку DSPL.

Начинает мигать индикатор часа.



- Нажмите клавишу регулировки громкости +/- для установки значения часа.
- **2** Нажмите кнопку (SEL). Начинает мигать индикатор минут.
- ❸ Нажмите клавишу регулировки громкости +/- для установки значения минут.
- **2** Нажмите кнопку **DSPL**).



Часы начнут отсчет времени. По окончании установки часов дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения.

Проигрыватель компакт-дисков

Воспроизведение диска

Вставьте диск (этикеткой вверх).



Воспроизведение начнется автоматически.

Если компакт-диск уже вставлен, то для начала воспроизведения несколько раз нажмите клавишу (SOURCE), чтобы на дисплее появилась надпись "CD".

Чтобы	Нажмите
Остановить воспроизведение	≜ или OFF
Извлечь диск	_
Пропустить композиции – Автоматический музыкальный сенсор	SEEK (-/+) (I◄I) [один раз для каждой композиции]
Переместиться вперед/назад – Ручной поиск	<u>SEEK</u> (-/+) (◄4 / ▶>) [удерживайте до нужного места]

Примечания

- Если во время воспроизведения первой/ последней композиции на диске нажать кнопку (SEEK) (+) или (SEEK) (-), воспроизведение первой/последней композиции начнется заново.
- После завершения последней композиции на диске воспроизведение возобновляется с первой композиции.

Надписи на дисплее

бегущей строкой (стр. 12)).

При смене композиции автоматически отображается предварительно записанное название* новой композиции (если для функции Auto Scroll - автоматическая прокрутка - установлено значение "ON," названия длиной более 8 символов отображаются

Отображаемые надписи
• Номер композиции/Истекшее

время воспроизведения
• Название диска*¹/Имя
исполнителя*²
• Название композиции*¹

Чтобы	Нажмите	
Переключить индикацию на дисплее	DSPL	

- *1 Надпись "NO NAME" (без названия), отображаемая при нажатии кнопки (DSPL), означает, что название предварительно не записано и отображать нечего.
- *2 Только для дисков с CD TEXT и содержащих имя исполнителя.

Примечания

- Некоторые символы могут не отображаться.
 Символы и знаки, которые не могут быть отображены, отображаются символом "*".
- Информация в виде бегущей строки может не отображаться для некоторых дисков с CD TEXT, содержащих слишком много символов.
- Данное устройство не может отображать имя исполнителя для каждой композиции, имеющейся на диске с CD TEXT.

Совет

Если название диска/композиции меняется после выключения функции A.SCRL (автоматическая прокрутка), новое название не отображается бегущей строкой.

Повторное воспроизведение композиций

Повтор воспроизведения

Каждый раз после окончания текущей композиции она будет повторяться.

Во время воспроизведения нажимайте кнопку (REP), пока на дисплее не отобразится индикация "REP-ON".

Включится режим повторного воспроизведения.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите "REP-OFE"

Воспроизведение композиций в случайной последовательности

Перетасованное воспроизведение

Композиции на текущем диске можно воспроизводить в случайной последовательности.

Во время воспроизведения нажимайте кнопку <u>SHUF</u>, пока на дисплее не отобразится индикация "SHUF-ON".

Включится режим перетасованного воспроизведения.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите "SHUF-OFF".

Радиоприемник

Данное устройство может хранить в памяти до 6 станций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3*, AM1 и AM2).

Предупреждение

При настройке станции во время управления автомобилем используйте функцию памяти оптимальной настройки для предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

* Диапазон настройки FM3 - 65 – 74 МГц (шаг 30 кГц).

Автоматическое сохранение радиостанций в памяти

Память оптимальной настройки (ВТМ)

Устройство выбирает станции с наиболее сильным в данном диапазоне сигналом и запоминает их в порядке рабочих частот.

- 1 Нажимайте кнопку (SOURCE), чтобы выбрать радиоприемник.
- **2** Нажмите несколько раз кнопку (MODE) для выбора диапазона.
- **3** Нажмите на 2 секунды кнопку (ВТМ).

Радиостанции закрепляются за номерными кнопками и хранятся в памяти аппарата в порядке их рабочих частот.

При занесении станции в память раздается звуковой сигнал.

Примечания

- Если из-за слабого сигнала принимается ограниченное число радиостанций, для некоторых номерных кнопок сохранятся старые настройки.
- Когда на дисплее отображается цифра, устройство запоминает станции, начиная с той, которая отображается в текущий момент.

Прием радиостанций, сохраненных в памяти

- 1 Нажмите несколько раз кнопку <u>SOURCE</u>, чтобы выбрать радиоприемник.
- **2** Нажмите несколько раз кнопку МОDE, чтобы выбрать диапазон.
- 3 Нажмите номерную кнопку (от ① до ⑥), соответствующую сохраненной радиостанции.

Если настройка на заданную станцию не работает

Автоматическая настройка/
 Режим местного поиска

Автоматическая настройка

Для поиска станции нажмите

(SEEK) (+) или (SEEK) (-). Поиск остановится, когда устройство найдет радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция.

Режим местного поиска

Если автоматическая настройка прерывается слишком часто, нажимайте (SENS), пока на дисплее не появится индикация "LOCAL-ON".

Отобразится индикация "LCL".



Настройка будет выполняться только на станции с относительно сильными сигналами.

Для отмены режима местного поиска нажмите "I OCAI -OFF"

Совет


Если известна частота радиостанции, которую требуется прослушать, нажмите и удерживайте (SEEK) (+) или (SEEK) (-), пока не будет найдена приблизительная частота, затем нажимайте (SEEK) (+) или (SEEK) (-) для точной настройки нужной частоты (ручная настройка).

При плохом качестве приема стереосигнала в диапазоне FM

Монофонический режим

При приеме радиопередачи нажимайте кнопку (SENS), пока на дисплее не отобразится индикация "MONO-ON".

Отобразится индикация "MONO".



Качество звука повышается, но сигнал становится монофоническим (исчезает индикация "ST").

Чтобы вернуться в режим обычного приема радиопрограмм, выберите "MONO-OFF"

Сохранение в памяти только необходимых радиостанций

Можно вручную задать нужную радиостанцию для любой выбранной номерной кнопки.

- 1 Нажимайте кнопку (SOURCE), чтобы выбрать радиоприемник.
- **2** Нажмите несколько раз кнопку МОDE для выбора диапазона.
- 3 Нажимайте SEEK (+) или SEEK (-) для настройки на радиостанцию, которую следует сохранить в памяти.
- 4 Нажмите нужную номерную кнопку (от ① до ⑥) и не отпускайте ее в течение 2 секунд, пока не отобразится индикация "МЕМ". На дисплее отображается индикация, соответствующая номерной кнопке.

Примечание

При попытке сохранить другую радиостанцию для одной и той же номерной кнопки предыдущая радиостанция будет удалена.

Другие функции

Настройка баланса и фейдера

Можно отрегулировать баланс каналов и фейдер.

1 Нажимайте кнопку SEL, пока не отобразится индикация "BAL" или "FAD".

При каждом последующем нажатии кнопки <u>SEL</u> параметр меняется следующим образом:

LOW (НИЗКИЕ)* \rightarrow MID (СРЕДНИЕ)* \rightarrow HI (ВЫСОКИЕ)* \rightarrow

BAL (баланс левого-правого каналов) → FAD (баланс передних-задних громкоговорителей)

- Когда активизирована функция эквалайзера EQ3 (стр. 13).
- 2 Нажмите кнопку регулировки громкости +/-, чтобы настроить выбранный параметр.

Примечание

После выбора параметра настройку следует начать не позднее, чем через 3 секунды.

Резкое снижение уровня громкости

Нажмите кнопку (АТТ).

После кратковременного отображения индикации "ATT-ON" на дисплее появляется индикация "ATT".

Для восстановления предыдущего уровня громкости еще раз нажмите кнопку (ATT).

Совет

Если интерфейсный кабель автомобильного телефона подключен к проводу АТТ, то при поступлении телефонного звонка проигрыватель автоматически снижает громкость (функция Telephone ATT).

Изменение параметров звука и дисплея

Меню

Можно установить следующие параметры:

SET (установка)

- A.SCRL (автоматическая прокрутка)* (стр. 9)
- M.DSPL (движущийся дисплей) демонстрационный режим, отображаемый, когда источник не выбран (например, радиоприемник выключен).
- ВЕЕР включение/выключение звукового сигнала.

Выбор нужного параметра

Одновременно нажмите кнопку (SEL) и нужную заданную номерную кнопку.

SEL + 3: A.SCRL*

SEL + 4: M.DSPL

SEL + 6: Звуковой сигнал

* Когда компакт-диск не воспроизводится, эта индикация отображаться не будет.

По окончании установки режима дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения.

Примечание

Для разных источников могут отображаться различные надписи.

Еще раз одновременно нажмите <u>SEL</u> и нужную заданную номерную кнопку, чтобы отменить параметр.

Настройка эквалайзера (EQ3)

Кривую эквалайзера можно выбрать для 7 музыкальных типов (XPLOD (ЭКСПЛОД), VOCAL (BOKAЛ), CLUB (КЛУБ), JAZZ (ДЖАЗ), NEW-AGE (НЬЮ-ЭЙДЖ), ROCK (POK), CUSTOM (ЗАДАВАЕМЫЙ) и ОFF (ВЫКЛ)). Для каждого источника можно сохранить различные настройки эквалайзера.

Выбор кривой эквалайзера

- 1 Нажмите кнопку <u>SOURCE</u> для выбора источника (радиоприемник или компакт-диск).
- 2 Нажимайте кнопку (EQ3), пока не появится требуемая кривая эквалайзера.

При каждом последующем нажатии кнопки EQ3 надпись изменяется.



Чтобы отключить эффект эквалайзера, выберите "OFF".

Настройка кривой эквалайзера

Можно сохранять и выполнять настройки эквалайзера для различных диапазонов частот.


- 1 Нажмите кнопку (SOURCE) для выбора источника (радиоприемник или компакт-диск).
- 2 Нажмите кнопку <u>EQ3</u> несколько раз, чтобы выбрать нужную кривую эквалайзера.
- 3 Настройка кривой эквалайзера.
 - 1 Нажмите кнопку SEL несколько раз, чтобы выбрать нужный диапазон частот.

При каждом последующем нажатии кнопки (SEL) диапазон частот изменяется.

LOW (НИЗКИЕ) \rightarrow MID (СРЕДНИЕ) \rightarrow HI (ВЫСОКИЕ) (\rightarrow BAL (баланс левого-правого каналов) \rightarrow FAD (баланс передних-задних громкоговорителей))

Нажимайте на кнопку регулировки громкости +/-, чтобы настроить необходимый уровень громкости.

Уровень громкости настраивается в диапазоне от –10 дБ до +10 дБ с шагом 1 дБ.



Оповторите шаги опомена и опомен

эквалайзера, установленную на заводе-изготовителе, нажмите кнопку (SEL) на 2 секунды. Через 3 секунды на дисплее появится индикация обычного режима воспроизведения.

Примечание


Нельзя настроить кривую эквалайзера, если для EQ3 установлено значение "OFF".

Дополнительная информация

Уход за аппаратом

Замена предохранителя

При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранитель. Если перегорел предохранитель, проверьте соединение и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony.



Внимание

Никогда не используйте предохранитель выше номинала предохранителя, поставляемого вместе с устройством, так как это может привести к повреждению устройства.

Чистка контактов

Устройство может не работать надлежащим образом из-за загрязнения контактов, служащих для соединения передней панели с устройством. Во избежание этого отсоедините переднюю панель (стр. 7) и протрите контакты ватным тампоном, смоченным в спирте. Не прикладывайте излишних усилий. В противном случае можно повредить контакты.



Основное устройство



Обратная сторона передней панели

Примечания

- В целях безопасности выключайте зажигание до отсоединения разъемов и извлечения ключа из замка зажигания.
- Никогда не прикасайтесь к контактам пальцами или металлическими предметами.

Замена литиевой батарейки

При нормальных условиях срок действия батареек составляет приблизительно 1 год (срок службы может быть меньше в зависимости от условий эксплуатации). Когда батарейка разряжается, дальность действия пульта дистанционного управления уменьшается. Замените батарейку на новую литиевую батарейку CR2025. При использовании другой батарейки существует опасность возгорания или взрыва.



Примечания относительно литиевой батарейки

- Храните литиевую батарейку в месте, недоступном для детей. Если батарейка будет случайно проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
- Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью.
- При установке батарейки соблюдайте полярность.
- Не берите батарейку металлическим пинцетом - это может вызвать короткое замыкание.

ВНИМАНИЕ!


При неправильном обращении батарейка может взорваться. Не перезаряжать, не разбирать, не подносить к огню.

Извлечение устройства

- 1 Снимите защитную манжету.
 - **1** Снимите переднюю панель (стр. 7).
 - Для снятия защитной манжеты используйте ключи для демонтажа.



Опотяните на себя ключи для демонтажа, чтобы снять защитную манжету.




продолжение на следующей странице →


- 2 Извлеките устройство.
 - Вставьте одновременно оба ключа для демонтажа до щелчка.



②Потяните ключи для демонтажа, чтобы извлечь устройство.



3 Выдвиньте аппарат из монтажной панели.



Технические характеристики

Проигрыватель компакт-дисков

Отношение "сигнал/шум"

90 лБ

Диапазон воспроизводимых частот

10 - 20000 Гц

Низкочастотная и высокочастотная детонация

Ниже уровня обнаружения

Тюнер

FΜ

Диапазон настройки FM1/FM2:

87.5 - 108 МГц (шаг 50 кГц)

ÈМЗ: 65 - 74 MFu (шаг 30 кГц)

Антенное гнездо Разъем внешней

антенны

Промежуточная частота 10,7 МГц/450 кГц

Используемая чувствительность

9 дБф

Избирательность 75 дБ при 400 кГц

Отношение "сигнал/шум"

67 дБ (стерео). 69 дБ (моно)

Коэффициент гармонических искажений при

1 κΓμ

0,5 % (стерео), 0,3 % (моно)

Разделение 35 дБ при 1 кГц Диапазон воспроизводимых частот

30 - 15000 Гц

AM

Диапазон настройки Антенное гнездо

531 - 1602 кГц Разъем внешней

антенны

Промежуточная частота

10,7 МГц/450 кГц

Чувствительность 30 µB

Усилитель мощности

Выходы Выходы для

громкоговорителей (с соединительными

фиксаторами) Номинальное сопротивление

громкоговорителей

 $4 - 8 \Omega M$

Максимальная выходная мощность

45 Вт × 4 (при 4 Ом)

Обшие

Выходы Аудиовыходы

(задняя панель) Терминал релейного управления приемной

антенной

Входы Терминал управления

функцией Telephone

ΑΤΤ

Регуляторы тембра Низкие:

±10 дБ при 60 Гц (XPLOD)

Средние:

±10 дБ при 1 кГц (XPLOD)

Высокие:

±10 дБ при 10 кГц

(XPLOD)

Требования к источнику питания

Автомобильный аккумулятор 12 В пост.

тока

(отрицательное заземление)

Габариты Прибл. 178 × 50 × 176 мм

(ш/в/г) Монтажные габариты Прибл. 182 × 53 × 161 мм

(ш/в/г) Macca

Прибл. 1,2 кг

Входящие в комплект принадлежности

Детали для установки и подключений

Футляр для передней панели (1)

Дополнительная принадлежность

Пульт дистанционного

управления ŘM-X114

Конструкция и характеристики могут изменяться

без предварительного уведомления.

Устранение неполадок

Приводимый ниже проверочный перечень поможет Вам в устранении большинства проблем, которые могут возникнуть с Вашим устройством. Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства.

Общие

Нет звука.

- Нажмите кнопку регулировки громкости +, чтобы отрегулировать громкость.
- Отключите функцию АТТ.
- При использовании системы с 2 громкоговорителями установите регулятор фейдера в среднее положение.

Удалены данные из памяти.

- Была нажата кнопка RESET.
 - → Сохраните данные в память еще раз.
- Кабель питания или аккумулятор был отсоединен.
- Кабель питания не подсоединен надлежащим образом.

Не слышен звуковой сигнал.

- Функция звукового сигнала отключена (стр. 12).
- Подключен дополнительный усилитель, и не используется встроенный усилитель мощности.

Пропала/не отображается индикация в окне дисплея.

- Дисплей отключится, если нажать и удерживать кнопку OFF.
 - → Нажмите и удерживайте кнопку ОFF) снова, пока не дисплей не включится.
- Снимите переднюю панель и протрите контакты. Подробные сведения см. в разделе "Чистка контактов" (стр. 14).

Из памяти удалены

запрограммированные радиостанции и установка времени.

Перегорел предохранитель.

Слышен шум, когда ключ зажигания находится в положении ON, ACC или OFF.

Провода неправильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля.

На аппарат не подается питание.

- Проверьте соединение. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель.
- В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания.
 - → Нажмите кнопку (SOURCE) (или вставьте диск), чтобы включить устройство.

На аппарат постоянно подается питание. В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания.

Приемная антенна не выдвигается. В приемной антенне отсутствует реле.

Воспроизведение компакт-дисков

Диск не вставляется.

- Уже вставлен другой компакт-диск.
- Компакт-диск вставлен с усилием, не той стороной или неправильно.

Воспроизведение не начинается.

- Компакт-диск поврежден или загрязнен.
- Вставлен незакрытый диск CD-R/ CD-RW.
- Попытка воспроизведения диска CD-R/CD-RW, не предназначенного для прослушивания.
- Некоторые диски CD-R/CD-RW невозможно воспроизводить по причинам, зависящим от оборудования, на которых они были записаны, или от состояния диска.

Диск автоматически выталкивается.

Температура в салоне превышает 50°C.

Не работают кнопки управления. Компакт-диск не выталкивается. Нажмите кнопку RESET.

Из-за вибрации происходят провалы звука.

- Аппарат установлен под углом, превышающим 60°.
- Место установки аппарата в автомобиле подвержено вибрации.

Имеют место провалы звука.

Диск загрязнен или поврежден.

Прием радиопрограмм

Не удается выполнить предварительную настройку.

- Введите в память правильную частоту.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.

Станция не принимается.

Звук сопровождается помехами.

- Подсоедините провод питания приемной антенны (синий) или провод питания вспомогательного оборудования (красный) к проводу питания усилителя антенны автомобиля (если на заднем/боковом стекле имеется встроенная антенна диапазона FM/AM).
- Проверьте подсоединение автомобильной антенны.
- Не выдвигается автомобильная антенна.
 - → Проверьте подсоединение провода питания приемной антенны.
- Проверьте частоту.

Не удается выполнить автоматическую настройку.

- Для режима местного поиска установлен параметр "ON".
 - → Установите для режима местного поиска значение "OFF" (стр. 11).
- Передаваемый радиосигнал слишком
 - → Выполните ручную настройку.

Мигает надпись "ST".

- Выполните точную настройку частоты.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
 - → Установите режим монофонического приема в положение "ОN" (стр. 11).

Стреопрограммы принимаются как монофонические.

Аппарат находится в режиме монофонического приема радиопрограмм.

→ Отключите режим монофонического приема (стр. 11).

Индикация/сообщения об ошибках

Индикация об ошибках

Следующая индикация будет мигать в течение 5 секунд, и будет слышен предупредительный звуковой сигнал.

FRROR

- Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.
 - → Почистите или правильно установите компакт-диск.
- Компакт-диск невозможно воспроизвести из-за наличия проблемы.
- → Вставьте другой компакт-диск.

FAILURE

Громкоговорители/усилители подключены неправильно.

→ Для проверки подключения см. руководство по установке.

HI TEMP

Температура в салоне превышает 50°C. → Подождите, пока температура опустится ниже 50°C.

OFFSET

Это может означать неисправность устройства.

→ Проверьте соединение. Если сообщение об ошибке не исчезает с дисплея, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

RESET

Работа проигрывателя компакт-дисков по какой-то причине невозможна.

→ Нажмите кнопку RESET на устройстве.

Сообщения

L.SEEK +/-

Во время автоматической настройки включен режим местного поиска (стр. 11).

"<u>ш</u>ь шь"или " — — "

Достигнуто начало или конец диска, и продолжение невозможно.

Если в результате предлагаемых действий неполадка не будет устранена, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Sony.